

# NEDERLANDS

## VOLUMEREGELTOETSSEN



Volumeregeling van hoorn, beltoon, luidspreker, enz.

## SELECTIETOETSSEN (12)

Om instellingen en menu's via het scherm te selecteren

## LUIDSPREKER

Voor handsvrij bellen (Gebruikt in plaats van de hoorn)

## STATUS INDICATIELED

Geeft de huidige status van het toestel weer (in gesprek, bericht in wachtstand, enz.)

## GROOT LCD SCHERM

SCREEN   
(TOETS SCHERM)

SCROLL   
(SCROLL-TOETS)  
Om het startmenu te kiezen en de display-opties te selecteren

## MICROFOON

CONFERENCE (CONFERENTIETOETS) 








TRANSFER (DOORVERBINDTOETS) 


HOLD (WACHTSTANDTOETS) 

SPEAKER (LUIDSPREKERTOETS) 

## NAVIGATIE TOETS


Om te navigeren door de LCD-menu's en faciliteiten, en om oproepen te doen


De Navigatie-toetsen zijn:  (Verzenden),  (Menu),  (Annuleer),  (Einde),  Enter en Cursor (pijl). Deze worden gebruikt om te navigeren door de diverse opties en menu's die op het scherm worden weergegeven. De toets  wordt gebruikt om een oproep te doen na het kiezen van een nummer indien het toestel in de "Enbloc"-modus staat. De toets  kan ook worden gebruikt om de weergegeven opties te doorlopen.

 = Een conference call met maximaal vier andere personen










 = Actuele oproep doorverbinden (of MMC programmeermodus openen)

 = Oproepen in wachtstand

 = Selecteert LCD-scherm voor weergave







 = Luidspreker toets

## 1 OPROEPEN MAKEN EN BEANTWOORDEN


	Oproep beantwoorden	Oproep maken (Enbloc-modus*)
<b>Externe oproep</b>	 OF 	 OF  + toegangscode (0) + extern telefoonnr. + 
<b>Interne oproep</b>	 OF 	Kies toestelnr. +  →  OF Spreek handenvrij

(\* Indien de telefoon in de Overlap-modus staat, gelieve niet op de toets  te drukken.)

## 2 EEN OPROEP IN WACHTSTAND ZETTEN EN UIT WACHTSTAND HALEN

	In wachtstand zetten	Uit wachtstand halen
<b>Systeemwachtstand</b>		1. Een gesprek in wacht op uw eigen toestel  →  OF kies *87 2. Een gesprek in wacht op een ander toestel Kies *62 + toestelnr. waar het gesprek in wacht staat
<b>Persoonlijke wachtstand</b>	 (tweemaal)	 →  OF kies *87


## 3 EEN OPROEP DOORVERBINDEN 4 TERUGBELLEN NA BEZET

 + toestelnummer




Selecteer de T-Bel (callback) optie via het display OF kies # — beantwoord de terugbeloproep zoals beschreven in 1

## 5 WISSELGESPREK ACTIVEREN 6 OPROEP VIA ANDER TOESTEL AANNEMEN

Selecteer de AANKL (camp on) optie via het display OF kies \*09


 + kies \*67 + toestelnummer  
OF kies \*\*

## 7 OPROEPEN DOORSCHAKELEN



Type doorschakeling	Kies*	LCD
ALLES DOORSCH.	*21+1 + toestelnr. of groepsnr	 + cursortoetsen (<, >, enz.) om de optie 'Forward' te selecteren,  vervolgens de cursortoetsen om het 'Forward'-type te selecteren + 
DOORSCH. BIJ BEZET	*21+2 + toestelnr. of groepsnr	
DOORSCH. BIJ AFWEZIG	*21+3 + toestelnr. of groepsnr	
DOORSCH. BEZET/AFWEZIG	*21+4 + toestelnr. of groepsnr	
DOORSCH. NIET STOREN	*21+5 + toestelnr. of groepsnr	
VOLGSTAND	*21+6+ toestelnr. of groepsnr	
OPHEFFEN	*21+0	

(\* Om het doorschakel-type via het display in te stellen, kiest u \*21 en selecteert u de optie.)

## 8 BERICHT WACHT OP U - INDICATIE

Bericht wacht - indicatie activeren	Bericht wacht - indicatie beantwoorden
Kies toestelnr. + selecteer de optie BERICHT (message) via het display	 (of kies *41) + selecteer de optie STN MESSAGE via het display

## 9 INDIVIDUELE VERKORT KIESNUMMERS PROGRAMMEREN

 → kies 105 + geheugenplaats (00-49) + netlijntoegangscode (0) + telefoonnummer → 

# NEDERLANDS











De programmeerbare toetsen boven het toetsenbord zijn ingedeeld in rijen van 1x7 (7) toetsen of 2x7 (14) toetsen of 3x7 (21) toetsen en zijn genummerd van 1 tot 14 of 21 van bovenaan links naar onderaan rechts. Standaardinstelling: Toetsen 1 en 2 zijn **OPROEP**-toetsen.

**OPROEP**-toetsen knipperen bij inkomende gesprekken. De **Navigatie-toetsen** zijn: (Send), (Menu), (Annuleer), (Einde), (Enter) en (Cursor (pijl)). Deze worden gebruikt om te navigeren door de weergegeven opties in het display te doorlopen.





- |  |                                                                 |  |                            |
|--|-----------------------------------------------------------------|--|----------------------------|
|  | = Een conference call met maximaal vier andere personen         |  | = Oproepen in wachtstand   |
|  | = Actuele oproep doorverbinden (of MMC programmeermodus openen) |  | = Laatste nummer herkiezen |
|  |                                                                 |  | = Luidspreker toets        |

## 1 OPROEPEN MAKEN EN BEANTWOORDEN


	Oproep beantwoorden*	Oproep maken
Externe oproep	 OF 	 OF  + toegangscode (0) + extern telefoonnummer
Interne oproep	 OF 	Kies toestelnr. →  OF Spreek handenvrij

(\* Indien uw telefoon navigatietoetsen heeft, moet u de toets  kiezen om een gesprek handenvrij te beantwoorden via de luidspreker)

## 2 EEN OPROEP IN WACHTSTAND ZETTEN EN UIT WACHTSTAND HALEN

	In wachtstand zetten	Uit wachtstand halen
Systemwachtstand	 	1. Een gesprek in wacht op uw eigen toestel Kies de knipperende <b>OPROEP</b> -toets OF kies *87
Persoonlijke wachtstand	  (tweemaal)	2. Een gesprek in wacht op een ander toestel Kies *62 + toestelnr. waar het gesprek in wacht staat
		Kies de knipperende <b>OPROEP</b> -toets of lijntoets, OF kies *87


## 3 EEN OPROEP DOORVERBINDEN 4 TERUGBELLEN NA BEZET

 + toestelnummer

Selecteer de T-Bel (callback) optie via het display OF kies # – beantwoord de terugbeloproep zoals beschreven in 1

## 5 WISSELGESPREK ACTIVEREN 6 OPROEP VIA ANDER TOESTEL AANNEMEN

Selecteer de **AANKL (camp on)** optie via het display OF kies \*09


 + kies \*67 + toestelnummer  
OF kies \*\*

## 7 OPROEPEN DOORSCHAKELEN


Type doorschakeling	Kies*	Geprogrammeerde toets
ALLES DOORSCH. DOORSCH. BIJ BEZET	*21 + 1 + toestelnr. of groepsnr *21 + 2 + toestelnr. of groepsnr	Kies een eventueel voorgeprogrammeerde <b>FWRD</b> -toets (+ kies toestel-, groeps- of 0 + extern nr. indien gewenst)
DOORSCH. BIJ AFWEZIG	*21 + 3 + toestelnr. of groepsnr	
DOORSCH. BEZET/AFWEZIG	*21 + 4 + toestelnr. of groepsnr	
DOORSCH. NIET STOREN	*21 + 5 + toestelnr. of groepsnr	
VOLGSTAND	*21 + 6+ toestelnr. of groepsnr	
OPHEFFEN	*21 + 0	

(\* Om het doorschakel-type via het display in te stellen, kiest u \*21 en selecteert u de optie.)

## 8 BERICHT WACHT OP U - INDICATIE

Bericht wacht - indicatie activeren	Bericht wacht - indicatie beantwoorden
Kies toestelnr. + selecteer de optie <b>BOODSCHAP (MSG)</b> via het display	 + <b>MSG</b> -toets OF kies *41

## 9 INDIVIDUELE VERKORT KIESNUMMERS PROGRAMMEREN

 → kies 105 + geheugenplaats (00-49) + netlijntoegangscode (0) + telefoonnummer → 